

取扱説明書

ペーパーレスレコーダ用 パラメータローダ

富士電機株式会社 INP-TN513551I

企警告

- ・ 当製品が万一故障や誤作動した場合や、お客様の作成されたプログラムに欠陥があった場合でも、ご使用されるシステムの安全が十分確保されるよう、保護・安全回路等を設け、 人身事故・重大な災害に対する安全対策が十分確保できるようにしてください。
- ・ 本書の内容の一部、または全部を無断で記載することはできません。
- ・ 本書の内容につきましては、将来予告なしに変更することがあります。
- ・ 本書の内容につきましては、正確さを期するために万全の注意を払っておりますが、本書 中の誤記や情報の抜け、あるいは情報の使用に起因する結果が生じた間接損害を含むいか なる損害に対して、弊社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・ インストールディスクに Readme.txt ファイルが収録されている場合は必ずお読みください。
- ・ ご使用環境(システム等)や、ご利用方法によっては正常に動作しない場合があります。
- ・ メーカ製の PC 以外(自作等)での動作は保証いたしかねますので、あらかじめご了承く ださい。
- 注) Windows XP/2000/Me/98/95/NT/7 は、Microsoft Corporation の登録商標です。

目次

1. 概要	1
1.1 はじめに	1
1.2 ペーパーレスレコーダ用パラメータローダについて	1
1.3 パッケージの内容	1
1.4 推奨動作環境	1
1.5 ペーパーレスレコーダ用パラメータローダのインストール	1
1.6 USB 通信用ドライバのインストール ····································	4
1.7 ペーパーレスレコーダ用パラメータローダのアンインストール方法	8
1.8 注意事項	9
2. 基本操作	10
2.1 起動	
2.2 チャネル設定一覧表示画面の説明	1
2.3 チャネル設定	16
2.3.1 チャネル設定のコピー	20
2.4 演算チャネルの設定	22
2.4.1 演算式の設定	23
2.4.2 演算チャネル設定のコピー	24
2.5 本体設定	25
2.5.1 DI (外部制御ユニット) 機能の設定 (オプション)	26
2.6 画面設定	27
2.6.1 画面設定	28
2.6.2 チャネル設定	
2.6.3 メッセージの設定	29
2.6.4 単位の作成	
2.7 イーサネット通信設定	31
2.8 E-mail 通信設定 ······	32
2.8.1 E-mail トリガー設定	33
付 1 設定値のテキスト出力結果例	35

1. 概要

1.1 はじめに

本書は、ペーパーレスレコーダ用パラメータローダのインストールおよび操作方法について記載して ありますので、必ず本書をよくお読みの上、ご使用ください。

1.2 ペーパーレスレコーダ用パラメータローダについて

このペーパーレスレコーダ用パラメータローダ(以下ローダ)は、ペーパーレスレコーダと市販の USB ケーブルまたは LAN ケーブルで接続することにより、ペーパーレスレコーダの各パラメータの参照 (アップロード)、編集、設定 (ダウンロード) を行うことが出来ます。

ペーパーレスレコーダ側の USB コネクタ形状には、USB miniB タイプ オス をご使用ください。

注意:

本ローダをペーパーレスレコーダ PHR で本体のプログラムバージョン $V01A\sim V22A$ の機種で使用 する場合は、専用ケーブル(別売)が必要です。

1.3 パッケージの内容

- ・インストール CD-ROM:1枚
- ・取扱説明書(本書、CD-ROM内に含む)

1.4 推奨動作環境

- ・Microsoft Windows 2000/XP, Windows 7 (Home Permium, Professional (64bit 版は不可)) が インストールされているコンピュータ (Windows 95、98、NT、Me では動作しません。)
- ・30MB以上の空き容量があるハードディスク
- ・64MB 以上の RAM
- ・USB ポート
- ・USB ケーブル(USB(A)オス-USB(miniB)オスまたは型式 PHZP1801)
- ・LAN ポート (イーサネットオプション付きの場合)
- ・LAN ケーブル(イーサネットオプション付きの場合)

注意

本ローダをペーパーレスレコーダ PHR で本体のプログラムバージョン V01A~V22A の機種で使用する場合は、以下の動作環境が必要です。

- ・RS-232C シリアルポート(D-sub 9ピン)
- ・パラメータローダ専用通信ケーブル (別売品 型式: PHZP0201)

1.5 ペーパーレスレコーダ用パラメータローダのインストール

- 1) アプリケーションを起動している場合はすべて終了させます。
- 2) 既にプログラミングローダがインストールされている場合は、コントロールパネルのアプリケーションの追加と削除を開き、パラメータローダを削除します。
- 3) CD-ROM をセットします。
- 4) 自動的にメニューが表示されますので画面に表示される指示に従って操作を進めます。メニュー が表示されない場合は、マイコンピュータから CD-ROM のドライブをダブルクリックして下さ い。メニューが表示されます。
- 5) 「パラメータローダのセットアップが完了しました」のメッセージが表示されればインストール 作業は完了です。






USBポート

レコーダ側

PC側

パソコンの起動時、下図のようにユーザ名を全角文字で登録した場合、インストールが正常に行 えません。



この問題の対策として、次の2つの方法があります。

対策方法 1: ユーザ名を "administrator" で登録し、インストールします。 次の順に操作を行い、インストールしてください。

- ① パソコン起動時に登録するユーザ名を "administrator" (半角文字) で登録し、パソコンを立上げてください。
- ② 前頁の1.5項を参照し、通常の方法でインストールを行ってください。
- ③ パソコンの電源を落とし、再度通常使用しているユーザ名でパソコンを立ち上げてください。

なお、Windows XP の場合は、以下を参照してユーザ名を変更してください。(本設定変更を行うと、起動画面や画面左下のスタートをクリックした時のメニューの出方が変わる場合があります。)


【設定方法】

- 画面左下のスタートから、設定→コントロールパネル→ユーザアカウントと進む。
 ⇒ <ユーザアカウント>の画面になる。
- 2. "作業を選びます"の中の"ユーザのログオン方法を変更する"をクリックする。 ⇒ <ログオンとログオフのオプションを選択します>の画面になる。
- 3. "ようこそ画面を使用する"のチェック BOX をクリックしてチェックを外す。
- 4. "オプションの適用"ボタンをクリックする。
- 5. 画面左下のスタートから、シャットダウンに進む。

 ⇒ 画面中央に WINDOW が出るので、シャットダウンまたは再起動をする。
- 6. 再起動したら、Windows ヘログインのユーザ名を administrator にする。
- 7. この状態で、プログラムをインストールする。
- 8. インストールが終了したら、上記 1.と 2.に従って進む。 ⇒ <ログオンとログオフのオプションを選択します>の画面になる。
- 9. "ようこそ画面を使用する"のチェックBOXをクリックしてチェックをつける。 "ユーザの画面切り替えを使用する"はチェックしてもしなくても良いですが、チェックを入れると画面左下のスタートからログオフができるようになります。 <ここでメッセージが出ることがありますが、画面に従って作業してください。>
- 10. "オプションの適用" ボタンをクリックする。
- 11. 画面左下のスタートから、シャットダウンに進み、シャットダウンまたは再起動する。

対策方法 2: CD からプログラム等必要なデータを一式コピーします。 次の順に操作を行い、プログラムをコピーしてください。

① エクスプローラを立上げ、C ドライブの "Program Files" フォルダの中に、"記録計パラメータローダ" という名前のフォルダを新規に作成してください。



- ② 記録計の付属 CD-ROM をパソコンにセットしてください。
- ③ エクスプローラで CD-ROM の "Japanese¥Loader¥Support" フォルダを開いてください。



④ このフォルダ内のファイル全てを①で作成した"記録計パラメータローダ"フォルダにコピーしてください。

- ⑤ ④でコピーしたファイルの中に"記録計パラメータローダ.exe"という名前のファイルがあります。このファイルを実行するとパラメータローダが使用できますので、このファイルのショートカットをスタートメニューに登録してください。
- (注意) この方法でパラメータローダを使えるようにした場合、プログラムの削除方法が通常と 異なります。(1.7 ペーパーレスレコーダ用パラメータローダのアンインストール方法は 使用できません。)


パラメータローダを削除する場合は、今回作成したフォルダを全て削除してください。

- 注1) 注1以外のなんらかの原因でインストールが正常にできない場合は、上記の対策方法2を行ってください。
- 注2) ご使用環境(システム等)や、ご利用方法によっては正常に動作しない場合があります。
- 注3) メーカ製の PC 以外(自作等)での動作は保証いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

1.6 USB 通信用ドライバのインストール

例として、WindowsXP 上でのインストール手順を説明します。


- (1) 電源を投入しているペーパーレス記録計の USB ポートと、起動しているパソコンを USB ケーブルで接続します。
- (2) パソコン上に「新しいハードウェアが見つかりました」とメッセージが出た後で、ドライバのインストールウィザードが表示されます。









- (3) [一覧または特定の場所からインストールする(詳細)]を選択し、[次へ]をクリックします。
- (4) 以下のダイアログが表示されたら、[検索しないで、インストールするドライバを選択する]を選択し、[次へ]をクリックします。



(5) 以下のダイアログが表示されます。[次へ]をクリックします。



(6) 以下のダイアログが表示されます。[ディスク使用]をクリックします。



(7) [フロッピーディスクからインストール]ダイアログが表示されます。[参照]をクリックします。



(8) USB ドライバ「OP-U.inf」は、パラメータローダのインストールフォルダ (通常は "C:\Program Files\Place\Pla


ここで、その「OP-U.inf」ファイルを選択し、[開く]をクリックします。




(9) 以下のように、元のダイアログに戻ります。[製造元のファイルのコピー元]のパスを確認した上で[OK] をクリックします。



(10) 以下のダイアログが表示されます。[モデル]欄に[Operation Panel USB Driver] と表示されていることを確認し、[次へ]をクリックします。



(11) インストールが開始されます。




(12) 以下のダイアログが表示されたら、インストールは完了です。[完了] をクリックしてください。



USB ドライバの認識

正常にドライバがインストールされた場合、記録計と USB ケーブルで接続した状態で、[デバイスマネージャ]において、以下のように、「Operation Panel - Operation Panel USB Driver」と表示されます。



この項目は USB の接続を中止すると消えます。

USB 接続しているにも関わらず、この項目が「不明なデバイス」と出ていたり、「?」マークで表示されている場合は、正常に USB ドライバが認識されていない可能性があります。一旦、USB ドライバを削除し、再度、インストールを実行してください。

1.7 ペーパーレスレコーダ用パラメータローダのアンインストール方法

ペーパーレスレコーダ用パラメータローダのアンインストールは、Windows のスタート→設定→コントロールパネル→アプリケーションの追加と削除にて、記録計パラメータローダを選択し、Windows の指示(注意事項を含む)に従って削除してください。

なお、異なるバージョンをインストールする場合は、必ず、次のバージョンをインストールする前に、 現在入っているソフトを上記の方法でアンインストールしてください。起動しないなど、正常に動作し なくなる場合があります。

1.8 注意事項


本ローダをご使用の際には下記注意事項に十分ご注意の上、お使いください。

- このローダは、ペーパーレスレコーダ専用です。
- ローダ各画面の初期値はペーパーレスレコーダ本体と異なる場合があります。
- ペーパーレスレコーダ側の通信設定(「本体設定」 \Rightarrow 「通信設定」)はフロント通信機能=ON でご使用ください。(OFF から ON に切替後は電源を入れ直してください。)
- ペーパーレスレコーダを運転の際には必ずローダから行った設定がペーパーレスレコーダ本体に 確実に設定されていることを確認してから運転を行ってください。
- 本ローダでは、同時に複数枚のウィンドウを使うことはできません。複数のウィンドウが開いている場合は(ウィンドウメニューで確認できます)ウィンドウを閉じて1枚だけにしてください。
- ローダ側からペーパーレスレコーダ本体に書き込む際は、ペーパーレスレコーダ本体の画面をパラメータ設定画面ではなく、データ表示画面(トレンド画面など)にしてください。 設定値の書き込みができない場合があります。
- 本ローダをペーパーレスレコーダ PHR の本体のプログラムバージョンが V01A~V05A の機種に 使用する際、入力種類を 0-5V として書き込みを行うと、ペーパーレスレコーダ本体には 1-5V 入力として書き込まれ、ローダ側の設定も 1-5V に変化しますのでご注意ください。 (本体側にて 0-5V 入力の機能をサポートしていないためです。)
- ペーパーレスレコーダ本体に表示されないパラメータがローダには表示される場合がありますが、 そのようなパラメータをローダ上で設定して書き込んでも、本体側は(そのようなパラメータが ないため)何ら変わりなく稼動します。
- ペーパーレスレコーダ本体が記録中または積算演算動作設定が **ON** の時は、ローダからの書き込みは行えません。

2. 基本操作

2.1 起動

スタートメニューの [プログラム] - [記録計パラメータローダ] - [記録計パラメータローダ] を クリックします。




下図のチャネル設定一覧表示画面が表示されます。

注)ペーパーレスレコーダのチャネル数に関係なく最大チャネル数用の画面が表示されます。




チャネル設定一覧表示画面

2.2 チャネル設定一覧表示画面の説明



① 設定機種の切換

パラメータローダで設定する機種を切り換えることをができます。



設定画面の表示内容や設定範囲は、各機種により下表のように異なります。

	PHR	PHW
チャネル設定	18 チャネル (ch1~18)	36 チャネル (ch1~36)
演算チャネル設定	12 チャネル(ch19~30)	36 チャネル(ch37~72)
DI 設定	10	16
DO 設定範囲	28	36
画面グループ設定	4 グループ	8グループ

② 通信設定

ペーパーレスレコーダとの通信に関する設定ができます。

(1) 通信方法

ペーパーレスレコーダとの通信方法の選択が出来ます。通信方法には、USB、イーサネット、RS-232C の選択が出来ます。

注意:

- 1) ペーパーレスレコーダ PHR で本体のプログラムバージョン $V01A \sim V22A$ の機種では、USB およびイーサネット通信を使用できません。また、パラメータローダのステーション No.は、必ず 1 を設定してください。
- 2) ペーパーレスレコーダ PHW または PHR で本体のプログラムバージョン V27A以降の機種では、RS-232C 通信を使用できません。また、イーサネット通信を行うには、オプションのイーサネット通信ボードが必要です。また、USB にて通信を行う場合、パラメータローダのステーション No.は、必ず 1 を設定してください。



(2) IP アドレス, ステーション No.

ペーパーレスレコーダとイーサネットで通信を行う場合、設定が必要になります。ペーパーレスレコーダの IP アドレス と ステーション N_0 .の設定が出来ます。



(3) 通信ポート

ペーパーレスレコーダと RS-232C で通信を行う場合、設定が必要になります。

ペーパーレスレコーダとの通信に使用するパソコンの通信ポートの設定が出来ます。

パラメータローダ起動時は、通信ポートは COM1 が選択されていますので、ローダ起動後は必ず使用するポートを設定してください。

通信ポートは、起動初期画面の[通信(R)]ー[ポート(P)]をクリックし、 $COM1\sim5$ の中から使用する通信ポートを選択します。(通常はCOM1 を選択します。)



③ ペーパーレスレコーダの設定値読み出し

ペーパーレスレコーダから現在の全ての設定値(チャネル設定、本体設定、画面設定)を読み出すことができます。

④ ペーパーレスレコーダの設定値書き込み


ペーパーレスレコーダにパラメータローダの全ての設定値(チャネル設定、本体設定、画面設定)を書き込むことができます。

- 注)・ペーパーレスレコーダが記録中または、積算演算動作設定が ON の時は、設定値の書き込みができません。
 - ・ペーパーレスレコーダに書き込んだデータは、不揮発性メモリに記憶しないと電源切断時 に設定値が元に戻ってしまいますので注意してください。
- ⑤ ペーパーレスレコーダの設定を不揮発性メモリに記憶 ペーパーレスレコーダに書き込んだデータを不揮発性メモリに記憶させることができます。

⑥ ペーパーレスレコーダの時間設定

ペーパーレスレコーダの時間が設定できます。[時計設定] ボタンをクリックすると下記の画面が表示されますので、設定したい時間を入力し、[変更] ボタンをクリックしてください。


- 注) ・ペーパーレスレコーダが記録中または、積算演算動作設定が ON の時は、時間の設定はできません。
 - ・時間の設定は、不揮発性メモリに記憶を行わなくても記憶されます。



時間設定画面

⑦ ファイルメニュー

[ファイル] メニューでは、以下のことができます。



(1) [開く(O)]

パソコンに保存してあるペーパーレスレコーダのパラメータ設定ファイルを開くことが出来ます。 また、ペーパーレスレコーダにて保存したパラメータ設定ファイルを開くことが出来ます。

(2) 「ファイルに保存(S)]

現在設定中のパラメータをパソコンに保存することが出来ます。

作成されるパラメータ設定ファイルは、設定機種により拡張子が違います。

PHR の場合: ******.PHR PHW の場合: *****.PHW

****には、適当な名前を設定します。ただし、パラメータ設定ファイルをコンパクトフラッシュカードからペーパーレスレコーダに読み込ませる場合は、半角英数字で大文字7文字以下のファイル名にしてください。

- 注) パラメータローダにて作成した設定ファイルをコンパクトフラッシュカードから旧バージョンのペーパレスレコーダ (V39A 以前) に読み込ませる場合は、以下の設定に注意してください。
 - ① 記録開始停止パスワード設定には、'0'を設定してください。'0'以外が設定されている場合、記録開始停止時にパスワード設定画面が表示されます。
 - ② 全ての演算チャネルの記録動作設定は、"表示のみ"を設定してください。"表示のみ"以外が設定されている場合、記録時に演算チャネルの測定値が記録されます。

ただし、通信経由で設定値を書き込む場合は、上記の問題は発生しません。

また、もし上記のことを行い、記録開始停止時にパスワードが表示したり、演算チャネルの 記録値が記録される場合、一度設定値の初期化を行い、再度設定を行ってください。

(3) [テキスト出力(T)]

現在設定中のデータをテキスト出力することができます。 テキスト出力結果は、"付1 設定値のテキスト出力結果例"を参照してください。

(4) 「終了(X)]

本ソフトウェアを終了することができます。

- 注) ・ペーパーレスレコーダの設定を変更した場合は、設定値の記憶を行ってから終了してく ださい。
 - ・設定中のパラメータを後日使用する場合は、ファイルに保存してから終了してください。

⑧ 設定値のコピー

チャネル設定、メッセージ設定、単位設定のコピーをすることができます。

コピー元となる設定行で [コピー] をクリックし、コピー先となる設定行で [貼り付け] をクリックします。



2.3 チャネル設定

各チャネルの入力・演算・警報および表示記録の設定を行います。 チャネル設定一覧表示画面の設定したいチャネルにカーソルを当てて、ダブルクリックします。



チャネル設定画面が表示されます。

- ※ 設定する機種により、設定可能なチャネル数が変化します。 PHR の場合、チャネル数に関係なく18チャネルまで設定できます。 PHW の場合、チャネル数に関係なく36チャネルまで設定できます。
- ※ タグは、半角 8 文字まで入力可能ですが、ペーパーレスレコーダ本体上 7 文字までしか表示されない画面があります。
- ※ ローダにてチャネルタグを設定する場合は、全角文字や漢字も設定できますが、ご使用にはならないでください。ペーパーレスレコーダ本体に書き込むと、画面が正しく表示されないことがあります。
- ※ 各値の入力時に指定範囲外の値を入力した場合、メッセージ画面が表示されます。



記録レンジでのメッセージ画面例

※ チャネル設定のデータ入力後は「適用」ボタンで確定してください。 (データ入力後に「適用」ボタンを押さないと確定にはなりません。)

- ※ 入力種類は基本的に2チャネルごとに同じ種類の設定になります。
 - (1) チャネルの入力種類を変更する時、前のチャネルの入力タイプにより、設定に制限を受ける場合が有ります。

PHR の場合 :

PHR の場合、チャネル 2、4、6、8、11、13、15、17 は、その前のチャネルの入力タイプと同じ入力タイプしか設定できません。

ただし、チャネル 9 と 18 だけは他のチャネルに関係なく入力種類を選択することができます。

PHW の場合 :

PHW の場合、チャネル 2、4、6、8、11、13、15、17、20、22、24、26、29、31、33、35 は、その前のチャネルの入力タイプと同じ入力タイプしか設定できません。

ただし、チャネル 9 と 18 と 27 と 36 だけは他のチャネルに関係なく入力種類を選択することができます。

入力タイプには次のものがあります。

入力タイプ	入力種類
熱電対、50mV	K 熱電対、E 熱電対、J 熱電対、T 熱電対、R 熱電対、S 熱電対、
	B 熱電対、N 熱電対、W 熱電対、L 熱電対、U 熱電対、PN 熱電対、
	$50 \mathrm{mV}$
測温抵抗体	Pt100、JPt100
500mV	500mV
5V	1-5V、0-5V

例えば、PHRでチャネル1の入力種類に1-5Vを選択した場合、チャネル2の入力種類は、 下図のように1-5V, 0-5Vまたはスキップしか選択できないようになります。



各チャネルの入力種類の設定例

	入力種類	入力タイプ	説明
チャネル 1	K 熱電対	熱電対、50mV	熱電対の種類は各チャネルで任意に選択でき
チャネル 2	T 熱電対		ます。
チャネル3	1-5V	5V	
チャネル 4	0-5V		
チャネル 5	Pt100	測温抵抗体	測温抵抗体の種類は各チャネルで任意に選択
チャネル 6	JPt100		できます。
チャネル7	500mV	500mV	
チャネル8	500mV		
チャネル 9	J 熱電対	熱電対、50mV	チャネル9は任意に選択できます。
チャネル 10	K 熱電対	熱電対、50mV	熱電対と 50mV は同じ入力タイプです。
チャネル 11	50mV		
チャネル 12	スキップ	5V	スキップは入力タイプに関係なく任意に選択
チャネル 13	1-5V		できます。
チャネル 14	Pt100	測温抵抗体	
チャネル 15	スキップ		
チャネル 16	スキップ	500mV	
チャネル 17	500mV		
チャネル 18	50mV	熱電対、50mV	チャネル 18 は任意に選択できます。

(2) チャネルの入力種類を変更する時、次のチャネルの入力タイプの初期化が必要な場合があります。

PHR の場合 :

PHR の場合、チャネル 1、3、5、7、10、12、14、16 の入力種類を変更する時、次のチャネルの入力タイプの初期化が必要な場合があります。


PHW の場合 :

PHW の場合、チャネル 1、3、5、7、10、12、14、16、19、21、23、25、27、30、32、34 の入力種類を変更する時、次のチャネルの入力タイプの初期化が必要な場合があります。次のチャネルの初期化が必要な場合、[適用]ボタンを押しますと、次のメッセージ画面が表示されます。



[OK] ボタンを押しますと、次のチャネルも同じ入力タイプに初期化されます。(熱電対、50mV タイプの場合は、K 熱電対入力、測温抵抗体タイプの場合は、 $Pt100\Omega$ 入力になります。)

※ 入力単位を設定する場合は、スケーリングを ON にしてから「選択」ボタンを押してください。 ただし、入力が熱電対または Pt の場合、 $^{\circ}$ C または $^{\circ}$ F のみ選択できます。(その他の単位は表示されません)



単位選択画面が表示されますので、該当する単位をクリックして「適用」ボタンを押してください。(「適用」ボタンを押さないと選択されません。)



例:電圧入力、且つ、スケーリング "ON"の場合

2.3.1 チャネル設定のコピー

他のチャネルに設定値をコピーします。

チャネル設定一覧表示画面の CH にカーソルを当てて、クリック(チャネル選択)します。 [編集] メニューをクリックして、[コピー] を選びます。



コピー先の CH にカーソルを当てて、クリック(チャネル選択)します。 [編集] メニューをクリックして、[貼り付け] を選びます。

		貼り付	けを選ぶ	CH	[を選ぶ		
1 記録計	パラメータローダ	1					_ _ ×
ファイル(E)	(E) 道	伯言(R) Aルプ(P	<u>H</u>)				
😕 📭 🖺 °	? ⊐ピー(C)	Ctrl+C					7
チャネル設定	_定 貼り付け(\	/) Ctrl+V	/ イーサネット設定	メール設定し		PHW -	
			1	1 77 0 77 0		スケーリング!測	定範囲 🔺
₹ -	表示色 タグNo.1	Ø5 No.2	入力種類	入力チャネル	入力フィルタ 入力単位		限値
1CH	TAG 01	7	K熱電対	チャネル1	3 °C	OFF	
2CH	TAG 02		K熱電対	チャネル1	3 °C	OFF	
3CH	TAG 03		K熱電対	チャネル1	3 °C	OFF	
4CH	TAG 04		K熱電対	チャネル1	3 °C	OFF	
5CH	TAG 05		K熱電対	チャネル1	3 °C	OFF	
6CH	TAG 06		K熱電対	チャネル1	3 °C	OFF	
704	TAC 07		レまれがラウナ	エレフリオ	2 .0	OFF	

次にメッセージ画面が表示されます。

メッセージに従って [OK] を押しますと、コピーが行われます。 この時、コピー前後で入力種類が変わる場合は、以下の様になります。

- ① PHR でのチャネル設定のコピー
 - 1) PHR の場合コピー先が1~8、10~17チャネルの場合:

その対のチャネル (*1) も同じ入力種類 (*2) になります。

(*1:1ch と 2ch、3ch と 4ch、5ch と 6ch、7ch と 8ch、10ch と 11ch、12ch と 13ch、14ch と 15ch、16ch と 17ch が対のチャネルです)


(*2: 熱電対の場合は、K 熱電対入力、測温抵抗体の場合は Pt100 Ω 入力になります)

- 2) コピー先が 9ch、18ch の場合:9ch、18ch 以外のチャネルは変化しません。
- ② PHW でのチャネル設定のコピー
 - 1) PHW の場合コピー先が $1 \sim 8$ 、 $10 \sim 17$ 、 $19 \sim 26$ 、 $28 \sim 35$ チャネルの場合: その対のチャネル (*1) も同じ入力種類 (*2) になります。

(*1:1ch と 2ch、3ch と 4ch、5ch と 6ch、7ch と 8ch、10ch と 11ch、12ch と 13ch、14ch と 15ch、16ch と 17ch、19ch と 20ch、21ch と 22ch、23ch と 24ch、25ch26ch、28ch と 29ch、30ch と 31ch、32ch と 33ch、34ch と 35 c h が対のチャネルです)


(*2: 熱電対の場合は、K 熱電対入力、測温抵抗体の場合は Pt100 Ω 入力になります)

2) コピー先が 9ch、18ch、27ch、36ch の場合:9ch、18ch、27ch、36ch 以外のチャネルは変化しません。



2.4 演算チャネルの設定

各演算チャネルの演算式・入力・積算・警報および表示記録の設定を行います。 演算チャネル設定一覧表示画面の設定したいチャネルにカーソルを当てて、ダブルクリックします。



演算チャネル設定画面が表示されます。

- ※ 演算チャネルは、PHRの場合はチャネル19~30までの12チャネル設定できます。 PHWの場合はチャネル37~72までの36チャネル設定できます。
- ※ ローダにてチャネルタグを設定する場合は、全角文字や漢字も設定できますが、ご使用にはならないでください。

ペーパレスレコーダ本体に書き込むと、画面が正しく表示されないことがあります。

※ 各値の入力時に指定範囲外の値を入力した場合、メッセージ画面が表示されます。




記録レンジでのメッセージ画面例

※ 演算チャネル設定のデータ入力後は「適用」ボタンで確定してください。 (データ入力後に 「適用」 ボタンを押さないと確定にはなりません。)

2.4.1 演算式の設定

演算式を設定するには、演算チャネル設定画面の公式の[設定]ボタンをクリックします。



演算式設定画面が表示されます。

演算関数と入力値を選択し、[OK]をクリックして決定します。

<演算式に使用できる関数一覧表>

表示	機能	説明
無し	演算無し	演算は行いません。そのまま入力値を使用します。
ABS(A)	絶対値	入力 A の値の絶対値を求めます。
POW(A,B)	べき乗	入力Aの値の"入力B"乗を求めます。
SQR(A)	平方根	入力 A の値の平方根を求めます。
LOG(A)	LOG	入力 A の値の常用対数を求めます。
LN(A)	LN	入力 A の値の自然対数を求めます。
EXP(A)	EXP	入力 A の値の e のべき乗を求めます。
RH(A,B)	湿度	入力 A を乾球温度, 入力 B を湿球温度としたときの
		相対湿度を求めます。
MAX(A,B)	最大値(チャネル間)	入力 A,B を比較し、大きい方の値を求めます。
MIN(A,B)	最小値 (チャネル間)	入力 A,B を比較し、小さい方の値を求めます。
H-P(A)	最大値 (時間)	一定時間内の入力 A の最大値を求めます。
L-P(A)	最小値 (時間)	一定時間内の入力Aの最小値を求めます。
AVG(A)	平均値	一定時間内の入力 A の平均値を求めます。
SUM(A,B)	積算値	一定時間内の入力(A/B)の積算値を求めます。
		積算演算は1秒毎に行います。

<演算式に使用できる入力一覧表>


表示	内容	表示例
チャネル	チャネル入力	C01
積算	チャネル積算値	T01
DI	DI 入力	D01
通信	通信入力	M01
定数	定数	K01
一時データ	前の式の結果	B01

2.4.2 演算チャネル設定のコピー

他の演算チャネルに設定値をコピーします。

演算チャネル設定一覧表示画面のコピー元のチャネルにカーソルを当てて、クリック(チャネル選択)します。

[編集]メニューをクリックして、[コピー] を選びます。



コピー先のチャネルにカーソルを当てて、クリック(チャネル選択)します。 [編集]メニューをクリックして、[貼り付け] を選びます。



次にコピー確認メッセージ画面が表示されます。 メッセージに従って[OK] を押しますと、コピーが行われます。

2.5 本体設定

ペーパーレスレコーダ本体に関する設定を行います。 チャネル設定一覧表示画面の本体設定にカーソルを当てて、クリックします。



本体設定画面が表示されます。

- ※ 設定する機種によって設定できる項目は変化します。 (上記は設定機種が PHR の場合の画面です。)
- ※ 各値の入力時に指定範囲外の値を入力した場合、メッセージ画面が表示されます。




警報ヒステリシスでのメッセージ画面例

2.5.1 DI (外部制御ユニット)機能の設定 (オプション)

外部端子に結線されている外部装置からの ON/OFF の入力を受け付けるかを設定します。

DI 点数は設定する機種によって変化します。

PHR : DI1 ~ DI10(最大10点) PHW : DI1 ~ DI16(最大16点)



注) DI オプションが無い場合、DI 機能は使用できません。

2.6 画面設定

ペーパーレスレコーダの画面構成内容、トレンド表示画面など、画面に関する設定の確認または設定を行います。チャネル設定一覧表示画面の画面設定にカーソルを当てて、クリックします。





画面設定画面が表示され、画面に関する設定を確認することができます。

2.6.1 画面設定

ペーパーレスレコーダの画面構成内容、トレンド表示画面など、画面に関する設定を行います。 画面設定画面のグループ No.欄の No.にカーソルを当てて、ダブルクリックします。

- ※ 選択グループ No.に表示されているグループの編集を行います。
- ※ 画面名称タグは、半角 16 文字、全角 8 文字までしかペーパーレスレコーダ本体に読み出しできません。
- ※ 画面分割数に設定をしても、目盛り表示設定で目盛り ON となっている場合は、目盛りに従って画面が分割されます。

2.6.2 チャネル設定

画面構成内容を設定します。

ペーパーレスレコーダ本体の画面設定 1 にある、画面構成 No.1 が、データ 1、No.2 がデータ 2、以下同様になり、No.10 がデータ 10 に相当します。

※ ペーパーレスレコーダ本体のチャネル数が 9 点の場合も、データは 1~10 まで設定できます。

2.6.3 メッセージの設定


イベント発生時に表示するメッセージを設定します。

本体設定画面メッセージ欄の No.にカーソルを当てて、ダブルクリックします。



メッセージ設定画面が表示されます。

- ※ メッセージは、半角 32 文字、全角 16 文字までしかペーパーレスレコーダ本体に読み出しできません。
- ※ メッセージ設定のデータ入力後は「適用」ボタンで確定してください。 (データ入力後に「適用」ボタンを押さないと確定にはなりません。)
- ※ メッセージのタイミングは次のような割り付けとなっています。




※ ローダにてメッセージを設定する場合は、漢字も設定できます。JIS 第一、第二水準以外の漢字を 設定すると、文字化けしますのでご使用にならないでください。

2.6.4 単位の作成

単位を半角の英数・カタカナで作成することができます。

チャネル設定でスケーリング ON 時の入力単位に、この作成した単位を登録することができます。 本体設定画面単位欄の No.にカーソルを当てて、ダブルクリックします。



単位設定画面が表示されます。

- ※ メッセージ (単位) は、英数半角 7 文字までしかペーパーレスレコーダ本体に読み出しできません。
- ※ 単位設定のデータ入力後は「適用」ボタンで確定してください。 (データ入力後に「適用」ボタンを押さないと確定にはなりません。)
- ※ 単位の設定は、半角文字のみご使用ください。全角・漢字は、ペーパーレスレコーダ本体に書き込んだときに文字化けしますので、ご使用にはならないでください。

2.7 イーサネット通信設定

ペーパーレスレコーダの IP アドレスやユーザ名、各イーサネット通信機能の動作設定などイーサネット通信に関する設定の確認または設定を行います。

*イーサネット通信は、イーサネット通信オプション付きの本体でなければ使用できません。




*ユーザ名は、16文字まで入力可能です。

*パスワードは、8文字まで入力可能です。

2.8 E-mail 通信設定

E-mail 送信アドレス、受信アドレス、送信トリガー等の E-mail 通信に関する設定を行います。 *E-mail 通信は、イーサネット通信オプション付きの本体でなければ使用できません。



- *送信アドレスと受信アドレスは、64文字まで入力可能です。
- *送信者名は、32文字まで入力可能です。

2.8.1 E-mail トリガー設定

E-mail を送信する他条件を設定します。

E-mail 設定画面 E-mail トリガー欄にカーソルを当てて、ダブルクリックします。



- *E-mail の タイトルとコメント 1,2 は32 文字まで入力可能です。
- *E-mailトリガー設定のデータ入力後は、[適用]ボタンで確定してください。 (データ入力後に [適用]ボタンを押さないと確定にはなりません。)
- *E-mail トリガーのタイミングは次のような割り付けとなっています。
- DIの動作にて E-mail を送信する場合



• 警報の動作にて E-mail を送信する場合

トリガータイミング	警報発生
チャネル	▼
警報No.	No.1 ※半角カタカナは使用しないで下さい
タイトル	W-LIDDAN JURINOWAY CLEA
テキスト1	
テキスト2 [
,	無 ∪ ▼
送信先アドレス	
送信先アドレス!	2 3 4 5 6 7 8
	2

• 本体警報の動作にて E-mail を送信する場合



• 定周期で E-mail を送信する場合



設定値のテキスト出力結果例 付 1

2008/04/07 20:29:09

PILC : PHR21B14-N10EY Ser. No. : LYT0006T Ver : V40A

Ver.	: V40A										
*****チャネル設定*****											
CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 CH9 CH10 CH11 CH12 CH13 CH14	500mV 500mV JPt100 Pt100 0-5V 0-5V	表水鶯紫緑常菖赤黄藍檜赤青紫菖常菖浅青示色 盤蒲 色皮 蒲盤蒲葱色	99° No. 1 Tag 02 Tag 03 Tag 04 Tag 05 Tag 06 Tag 07 Tag 08 Tag 09 Tag 10 Tag 12 Tag 13 Tag 14 Tag 15 Tag 16 Tag 17	ኝታ No. 2 Tag 2-01 Tag 2-02 Tag 2-04 Tag 2-05 Tag 2-06 Tag 2-07 Tag 2-08 Tag 2-09 Tag 2-10 Tag 2-11 Tag 2-12 Tag 2-13 Tag 2-14 Tag 2-15 Tag 2-16 Tag 2-17 Tag 2-17	V V	他入チチチチチチチチチチチチチチチチチチチャカヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤ	スケーリング* ON/OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF	測下 0.0 0 0.00 0.000 0.000 0.00 0.0 0.0 0.	上限値 500.0 5.000 5.000 5.000 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 4.000	工下 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 1.900 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.00	上限値 500.0 500.0 500.0 5.000 0.5000 500.0 500.0 500.0 0.000 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0
CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8		対数演算 ON/OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF	入力74ルタ F 3 0 3 4 5 6 7 8 0 3 3	1. 0 10 0. 2 10 0. 000 10 0. 000 10 0. 0000 10 0. 0 10 0. 0 10 9. 000 10 1. 0 10 0. 00 11	傾き 差に 00.01 無し 00.00 無し 00.00 無し 00.00 無し 00.00 チャネ 00.00 チャネ 00.00 チャネ 00.00 無し 00.00 またし	OFF	記記記記記記記記記記記記記記記記記録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録	記最瞬平最瞬平最瞬平最瞬的分析: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	を は は の の の は の は の は の は の は の は の は の は の は の は の は の は の は の は の は の は は の は は し は は は は は は は は は は は は は	E 上限値 0 1200. 0 572. 0 5.00 00 5.00 0 500. 0 500. 0 500. 0 1700.	0 0 5 00 00 6 0 0 0 0 0

ON OFF

ON

0FF

OFF OFF

0FF

記録有り 瞬時に記録 記録有り 平均値記録 記録有り 最大最小記録 記録有り 瞬時値記録

記録有り 瞬時値記録 記録有り 平均値記録 記録有り 最大最小記録 記録有り 瞬時値記録 記録有り 瞬時値記録

5.000

0.000

0. 0 0. 000

0.000

0.0

0.000 500. 0 5. 000

500. 0 5. 000

5.000

****	: 積質	設定	****

OFF OFF

0FF

0FF

OFF OFF

90 3

0. 1000

0.0

10.0

0.000

0.000

0.0

100.00

100.00

90.00

100.00

100. 00 100. 00

0.00

チャネル18

チャネル18

デャル3 無無 無 無 無

無し

CH12 ON CH13 OFF

CH14 OFF CH15 OFF CH16 OFF

CH17 OFF CH18 ON

****	*惧昇訯疋**	r***								
		積算			積算			積算		積算
	積算タグ	演算動作	積算タイプ	外部入力	単位時間	リセット動作	積算単位	下限カット値	積算除数	リセット入力
CH1	STAG 01	カウンタ	月報	D13	/h	ON	ppmC0	10. 0	2	無し
CH2	STAG 02	時間測定	外部入力	チャネル1 警報2	/min	0FF	rps	0. 0	3	無し
CH3	STAG 03	カウンタ	0FF	DI1	/h	ON	SEC	0.000	4	無し
CH4	STAG 04	入力値の積算	日報	DI1	/h	ON	m/s2	0. 010	3600	無し
CH5	STAG 05	入力値の積算	日報	D13	/min	0FF	uGy/h	0. 0500	9999	無し
CH6	STAG 06	入力値の積算		チャネル6 警報3	/day	0FF	dB	60. 0	160	無し
CH7	STAG 07		0FF	DI1	/h	ON	%NaCl	0. 0	32767	無し
CH8	STAG 08	入力値の積算		DI1	/h	ON		0. 0	1	無し
CH9	STAG 09	入力値の積算		チャネル13 警報3	/day	ON	m/min	0. 090	19	無し
CH10	STAG 10	入力値の積算		DI1	/min	ON	mo l	370. 0	32	無し
	STAG 11	入力値の積算	日報	DI1	/h	ON		0. 00	100	無し
	STAG 12		0FF	D19	/s	0FF	km/h	1. 200	54	無し
	STAG 13	入力値の積算		DI1	/h	ON		0. 0	3	無し
	STAG 14			DI1	/h	ON	min	1. 100	1	無し
	STAG 15		0FF	DI1	/min	0FF	mm/min	-10. 0	15	無し
	STAG 16	入力値の積算	日報	DI1	/h	ON		0.000	65	無し
	STAG 17	入力値の積算	0FF	DI1	/s	ON	uGy/h	0. 170	17	無し
CH18	STAG 18	入力値の積算	日報	DI1	/h	ON		0	18	無し

```
*****警報設定*****
     警報NO.1
                                警報No.2
                                                            警報No.3
                                                                                        警報No.4
                                           設定値 DOリル-No 警報動作
                                                                       設定値
                                                                               DOリル-No 警報動作
     警報動作
                設定値
                        DOリル-No 警報動作
                                                                                                  設定値
                                                                                                          DOリレ-No
CH1
                                                                       100.0
                 100.0
                                            100.0
                                                             Н
                                                                                        Н
                                                                                                   100.0
                                 0FF
                                                             0FF
                 800.0
                                                                                                    200.0
CH2
                                              0.0
                                                                          0.0
                        無し無し
CH3
                1.00E0
                                 0FF
                                            1.00E0
                                                    無し
                                                                       1.00E0
                                                                               無し
                                                                                        0FF
                                                                                                  1.00E0
     0FF
                                                             0FF
                                                                                                           無し
                                 0FF
                                                    無し
CH4
     0FF
                 0.000
                                            0.000
                                                             0FF
                                                                        0.000
                                                                               無し
                                                                                        0FF
                                                                                                   0.000
                                                                                                           無し
                                            0.0000
                                                                       0.0000
                0.0000
                                 0FF
                                                             0FF
                                                                               無し
                                                                                        0FF
                                                                                                  0.0000
CH5
     0FF
                        無し
                                                    無し
                                                                                                           無し
CH6
                 500.0
                                 0FF
                                              0.0
                                                    無し
                                                             0FF
                                                                          0.0
                                                                               無し
                                                                                        0FF
                                                                                                      0.0
                                                                                                           無し
                                                    無し無し
     0FF
                                 0FF
                                                             0FF
                                                                               無し
CH7
                   0.0
                                              0.0
                                                                          0.0
                                                                                        0FF
                                                                                                      0.0
                                                                                                           無し
                        無し
                   0.0
CH8
     0FF
                                 0FF
                                              0 0
                                                             0FF
                                                                          0 0
                                                                                        0FF
                                                                                                      0 0
                                                                                                                28
                 0.900
                                            0.900
                                                          5
                                                                        0.900
                                                                                                   0.900
CH9
                                                                                        Н
     0FF
CH10
                 600.0
                                            600.0
                                                    無し
                                                                        600.0
                                                                                                    600.0
CH11
     0FF
                  0.00
                        無し
                                 0FF
                                             0.00
                                                    無し
                                                             0FF
                                                                         0.00
                                                                               無し
                                                                                        0FF
                                                                                                    0.00
                                                                                                           無し
                                            0.200
                                                                                        0FF
                 0.100
                                                          6
                                                             0FF
                                                                        0.300
                                                                               無し
                                                                                                   0.400
CH12
                                 Н
     0FF
                                 0FF
                                                                          0.0
CH13
                   0.0
                                              0.0
                                                    無し
                                                             0FF
                                                                               無し
                                                                                        0FF
                                                                                                     0.0
                                                                                                           無し
                        無し無し
                                                                        0.300
                                                                                                   0.500
                                                                                                           無し
CH14
     Н
                 0.000
                                            0.000
                                                    無し
                                                             0FF
                                                                                        0FF
                                             30.0
                                                          5
                                                                                    27
CH15
                  40.0
                                 Н
                                                             Н
                                                                         20 0
                                                                                        OFF
                                                                                                    10 0
                                                                                                                 4
     0FF
                                                             0FF
                                                                               無し
                                 0FF
                                                                                                           無し
                 0.000
                                                    無し
                                                                        0.000
                                                                                        0FF
                                                                                                   0.000
CH16
                        無し
                                            0.000
CH17
     0FF
                 0.000
                        無し
                                 0FF
                                            0.000
                                                    無し
                                                             0FF
                                                                        0.000
                                                                               無し
                                                                                        0FF
                                                                                                   0.000
                                                                                                           無し
                                                                               無し
CH18
     0FF
                  1000
                                             1000
                                                    無し
                                                                         1000
                                                                                                     1000
                                                                                                           無し
*****演算チャネル設定*****
演算式
                                                                  演算式
CH19
       B01
           = LN(CO1) + SQR(CO6)
                                                             CH25
                                                                    B01 = C25
           = C01+C01+C01
                                                                    B02
       B02
       B03 = C01/C01/D10
                                                                    B03
       結果 = SUM(K14, K15)
B01 = ABS(B03)-ABS(C06)*ABS(C07)
                                                                    結果 =
CH20
                                                             CH26
                                                                    B01 = C26
       B02
           = C01
                                                                    B02
       B03
           = T16*M04-L0G(T08)
                                                                    B03
                                                                    結果 =
       結果 = SUM(CO1, CO6)-MIN(CO1, CO6)+POW(T11, CO7)
CH21
       B01 = C21
                                                             CH27
                                                                        = C27
                                                                    B01
       B02
           = C01
                                                                    B02
       B03 = C01
                                                                    B03
       結果 = CO1
BO1 = C22
                                                                    結果 =
CH22
                                                             CH28
                                                                    B01 = C28
       B<sub>0</sub>2
           = C01
                                                                    B<sub>0</sub>2
       B03 = C01
                                                                    B03
       結果 = CO1
                                                                    結果 =
                                                             CH29
CH23
       B01
          = C23
                                                                    B01
                                                                         = C29
       B02
                                                                    B02
       B<sub>0</sub>3
                                                                    B03
       結果 =
                                                                    結果 =
                                                             CH30
CH24
       B01
           = C24
                                                                    B01
                                                                        = C30
       B02
                                                                    B02
       B03
           =
                                                                    R03
                                                                        =
       結果 =
                                                                    結果 =
                                            測定範囲
                                                               工業値
                                                                                   開平演算
              ዓታ No. 1
                        タグ No. 2
                                  入力単位 下限値
                                                     上限値
                                                                        上限値
                                                                                   ON/OFF
     表示色
                                                               下限値
              TAG19
                                  t/d
CH19 藍色
                        Tag 2-19
                                              11.9
                                                       501.9
                                                                  11.9
                                                                         501.9
                                                                                   ON
                        Tag 2-20
CH20 檜皮
              TAG20
                                             0.0120
                                                       0.5200
                                                                0.0112
                                                                         0.5200
                                                                                   0FF
                        Tag 2-20
Tag 2-21
Tag 2-22
Tag 2-23
Tag 2-24
                                                       5210
22.0
502.3
CH21 赤
              TAG21
TAG22
                                                                           5210
                                                                                   0FF
                                  m/s
                                               121
                                                                  121
                                  ppmH2S
                                              22. 0
                                                                  22. 0
CH22 青
                                                                           22. 0
                                                                                   0FF
                                              12.3
CH23 紫
              TAG23
                                                                     0
                                                                                   0FF
                                  %Ar
                                  ppmC0
                                                                 0. 240
CH24 緑
              TAG24
                                             0. 240
                                                        5. 240
                                                                          5. 240
                                                                                   ON
                                              1. 25
                                                        50. 25
                                                                          50. 25
CH25 常盤
              TAG25
                        Tag 2-25
                                  m3/h
                                                                  1. 25
                                                                                   ON
                        Tag 2-26
Tag 2-27
CH26 菖蒲
              TAG26
                                  %NaC1
                                              1.26
                                                        50.26
                                                                  1.26
                                                                          50.26
                                                                                   0FF
CH27 水色
              TAG27
                                             0.127
                                                        5.027
                                                                 0.270
                                                                          5.027
                                                                                   ON
                                  us
                        Tag 2-28
Tag 2-29
Tag 2-30
                                            0.0280
                                                      0.5280
CH28 黄
              TAG28
                                                                         0.5028
                                  1/min
                                                                0.0280
                                                                                   0FF
                                             0. 290
CH29 藍色
              TAG29
                                                        5.029
                                                                                   0FF
                                  рΗ
                                                                 0. 129
                                                                          5.029
CH30 檜皮
              TAG30
                                              30.0
                                                        300.0
                                                                  30.0
                                                                          300.0
                                                                                   0FF
                                 rps
     対数演算
                                                                                  表示節囲
              入力フィルタ PVシフト値 PV傾き
                                                                                            上限値
    ON/OFF
                                         差演算CH F值演算 記録動作 記録タイプ
                                                                                   下限値
                                 100.19
                                                            記録有り 瞬時値記録
CH19 OFF
                         101. 9
                                         無し
                                                  0FF
                                                                                     19.0
                                                                                            1019. 1
CH20 OFF
                        0.0020
                                 100.20
                                         無し
                                                   0FF
                                                            記録有り
                                                                     平均值記録
                                                                                   0.0200
                                                                                             1.0200
                                                                     最大最小記録
                                 210.00
                                                            記録有り
CH21 OFF
                   21
                           210
                                         チャネル11
                                                   0FF
                                                                                      210
                                                                                             10210
                          22. 0
                   22
                                                                                    220.0
CH22 OFF
                                  22.00
                                                   0FF
                                                            記録有り
                                                                     瞬時値記録
                                                                                             122.0
                                         チャネル5
                          32.0
CH23 ON
                   10
                                 100.00
                                         無し
                                                   0FF
                                                            記録有り
                                                                     瞬時値記録
CH24 OFF
                         0.240
                                 124.00
                                         チャネル11
                                                   ON
                                                            記録有り
                                                                     最大最小記録
                          2. 50
                   25
                                         チャネル27
                                                            記録有り
                                                                     瞬時値記録
                                                                                            101. 25
CH25 OFF
                                  25.00
                                                   0FF
                                                                                    25.00
                   26
                                                                     平均值記録
                                                                                    26. 00
0. 270
                         26.00
                                  26.00
                                                   0FF
                                                                                             101.26
CH26 OFF
                                         チャネル11
                                                            記録有り
                   27
                         0.270
CH27 OFF
                                 100.27
                                         チャネル5
                                                   ON
                                                            記録有り
                                                                     瞬時値記録
                                                                                             10.270
                                                                                            0. 280
10. 290
                                                                                    0.280
CH28 OFF
                        0.2800
                                 100.28
                                         チャネル5
                                                   ON
                                                            記録有り
                                                                     瞬時値記録
                   29
                                 100. 29
                                                   0FF
                                                            記録有り 瞬時値記録
                                                                                    2. 900
CH29 OFF
                         0.290
                                         無し
                                         チャネル30
                   30
CH30 OFF
                          30.0
                                 130.00
                                                  0FF
                                                            記録有り 最大最小記録
                                                                                     30.0
                                                                                            1030.1
```

CH19 STAG 19 入力値の積算 日報 DI1	積算 単位時間 リセット動作 /day OFF /min ON /h OFF /h ON /min ON /s ON /day ON /min ON /h ON /h ON /h ON	積算 積算単位 下限カット値 積算 1190.0 %C02 0.0020 ppmNH3 210 22.0 23.0 0.240 0.00 ohm 2.60 0.270 Pa·s 0.280 k ohm 0.290 cd/m2 30.0	積算 算算 19 20 20 210 210 22 23 無しし 24 1 26 無にしししししし 27 28 無しし 29 無しし 30 無しし 30 無しし 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
******警報設定***** 警報NO. 1 警報動作 設定値 DOリル-No 警報動作 設定値 CH19 H 159. 0 28 L 319. 0 CH20 H 0. 4200 28 H 0. 3200 CH21 H 4210 無し OFF 321 CH22 OFF 22. 0 22 OFF 22. 0 CH23 OFF 7. 49E-1 無し OFF 7. 49E-1 CH24 H 4. 240 無し OFF 3. 240 CH25 L 25. 00 25 L 325. 00 CH26 H 41. 26 26 OFF 326. 00 CH27 H 0. 270 12 H 3. 270 CH28 H 4. 280 28 L 3. 280 CH29 L 4. 290 22 OFF 3. 290 CH30 H 430. 0 27 OFF 330. 0	4 H 8 L 9 OFF 22 OFF 無し OFF 1 H 10 L 9 OFF 10 H 4 H 8 L	製定値 DOリルーNo 警報動が 219.0 20 H 0.2200 23 OFF 221 26 OFF 22.0 22 OFF 7.49E-1 無し OFF 2.240 27 L 225.00 25 L 226.00 19 L 2.270 26 H 2.280 20 L 2.290 26 L 230.0 26 OFF	4 作 設定値 DOリル-No 189.0 4 0.1200 7 21 18 22.0 22 7.49E-1 無し 1.240 7 125.00 3 126.00 1 1.270 4 1.280 4 1.290 3 130.0 25
記録データ形式 バイナリー ファイル分割	FF 報出力先 DO No. 時間 分割しない ラッシュ操作パスワ- 背景色 黒	5 バッテリ警報出力 ファイル上書き記 ード 2 記録開始・	g先 DO No. 4 设定 OFF 停止パスワード
*****積算設定***** 日報タイプの積算時間 12時間 年報タイプの毎月の 外部入力 DI1 本体のプログラムバージョン:V14A 専用積算設定	責算記録周期 12時間		
*****演算タイマ一設定***** H-P/L-P演算タイマー周期 2 分 AVG演算タイ ⁻	マー周期 4 分	分 SUM演算タイマー周期	2 分
*****表示設定*****	No. 5 No. 6 チャネル5 チャネル6 無し 無し 無し 無し 無し 無し	No.7 No.8 No.9 チャネル7 チャネル8 チャネル9 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し	No. 10 チャネル10 無し 無し 無し
画面グループ2 2.Diplay Group2 左右 1 画面グループ3 3.Diplay Group3 上下	計割数 目盛表示 アナロ 20 有り バ- 13 有り ア: 7 無し バ-	- グラフ/ カラ-バ- ユグメータ選択 表示選択 - グラフ タグNo. 表示 ナログメータ チャネルNo. 表示 - グラフ 単位表示 ナログメータ タグNo. 表示	

```
*****メッセージ設定*****
```

System-Taro@test.co.jp

```
DI No. /
                                         タイミング
       メッセージ
                                                       警報チャネル
                                                                       警報 No.
      Massage DI1 ON
NO. 1
                                         DI ON
NO. 2 Massage DI5 OFF
                                         DI OFF
                                                       D15
      Massage Channel 18 Alarm No. 1 ON
                                         警報発生
                                                                       警報No.1
                                                       CH. 18
NO. 4 Massage Channel 18 Alarm No. 1 OF
                                        警報解除
                                                       CH. 18
                                                                       警報No.1
NO.5 Massage D14 ON
                                         DI ON
                                                       DI4
NO. 6 Massage Channel 18 Alarm No. 3 OFF 警報解除
NO. 7 Massage Channel 18 Alarm No. 2 ON 警報発生
                                                       CH. 18
                                                                       警報No.3
                                                       CH. 18
                                                                       警報No. 2
NO. 8 Massage DI4 OFF DI OFF NO. 9 Massage Channel O5 Alarm No. 4 OFF 警報解除 NO. 10 Massage Channel O4 Alarm No. 2 ON 警報発生
                                                       DI4
                                                       CH. 5
                                                                       警報No. 4
                                                                       警報No. 2
*****単位作成*****
             NO. 1
                         NO. 2
                                                NO. 4
                                    NO. 3
                                                            NO. 5
                                                                       NO. 6
単位
                             mPa
                                         SEC
                                    NO. 9
                         NO. 8
                                                                       NO. 12
             NO. 7
                                                NO. 10
                                                           NO. 11
単位
*****DI設定*****
DI-1 記録開始/停止
DI-2 F値演算リセッ
                                      DI-6 画面点灯
DI-2 F値演算リセット
DI-3 積算開始/停止
                                      DI-7 記録開始/
DI-8 機能無し
                                            記録開始/停止
                                      DI-9 積算開始/停止
DI-10 積算リセット
DI-4 機能無し
DI-5 積算リセット
*****定数設定*****
定数1
                          定数11
                                          0.002
定数2
                          定数12
                                         0.0003
定数3定数4
                   3. 0
                          定数13
                  4.00
                         定数14
                                             100
定数5
                 5.000
                          定数15
                                             120
定数6
定数7
                         定数16
定数17
                    60
                                              0
                   700
定数8定数9
                  8000
                         定数18
定数19
                                              0
                                           99.3
                   0.9
定数10
                  0.01
                         定数20
*****イーサネット設定*****
イーサネット設定
IP アドレス
サブネットマスク
デフォルトゲートウェイ
                              . 168
                          192
                                      . 255
                              . 255
                         255
                                                  0
FTPサーバ設定
FTPサーバ機能
FTPアクセス管理
                        ON
                        ON
Webサーバ設定
Webサーバ機能
                        ON
E-mail 設定
                        ON
E-mail機能
MODBUS TCP/IP設定
MODBUS TCP/IP機能
                        ON
通信設定
MODBUS ステーションNo.
                            MODBUS 通信速度 19200 bps
                                                                MODBUS パリティ奇数
                       1
ユーザアカウンント設定
     ユーザ名
                                            ユーザレベル
                            パスワード
                                            ー
管理者
ゲスト
                           a19b23
   SystemTaro
2.
3.
                           65790
  KirokuKeiko
                                            管理者
                                            管理者
4.
5.
6.
                                            管理者
                                            管理者
7.
                                            管理者
                                            管理者
*****E-mail 設定*****
SMTP (メールサーバ) アドレス
送信元メールアドレス
                              192 . 198 . 0 .
                             boiler035@test.co.jp
送信者名
                             Boiler035
送信先メールアドレス
```

```
2.
3.
4.
5.
     Kiroku-Keiko@test.co.jp
6.
7.
8.
E-mailトリガー設定
タイトル
No.1 製品1 製造開始
No.2 ボイラー035 定時報告
No.3 温度異常!
                                                    テキスト1
製品1 製造開始
定時報告
温度異常!
                                                                                                 テキスト2
                                                                                                ボイラー035
ボイラー035
ボイラー035
No. 4
No. 5
No. 6
No. 7
No. 8
No. 9
No. 10
トリガータイミング タイミング 1
No. 1 DI ON DI2
No. 2 定周期 12時間
No. 3 警報発生 チャネル1
No. 4 無し –
                                                                          測定値添付 No1 No2 No3 No4 No5 No6 No7 No8
有り ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF
有り ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF
                                                        タイミング2
                                                        01:00
                                                                            有無り
                                                                                        No. 4
                                                                                        OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF
                                                                            無し
                                                                                        No.6 無し
No.7 無し
No.8 無し
No.9 無
                                                                            無無に無い
                                                                            無し
                                                                            無し
No. 10 無し
                                                                            無し
```



★ マニュアルコメント用紙 ★

お客様へ

出版元記入欄

担当

マニュアルNo. INP-TN5135511

マニュアルに関するご意見、ご要望、その他お気付きの点、または内容の不明確な部分がございましたら、この 用紙に具体的にご記入のうえ、担当営業員にお渡しください。

ご提出日

年

月

日

			社名		
マニュアル名称	ペーパーレスレコーダ用 パラメータローダ取扱説明書	ご提出者	所属		
	ハフメータロータ取扱説明書		氏名		
			М		
ページ 行	内	容			
	意見、要望、内容不明確(まちがい、説明不足、用記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		字脱字、	その他)	

受付

年

月

日

受付番号

富士電機株式会社

本社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号(ゲートシティ大崎イーストタワー)http://www.fujielectric.co.jp

計測機器の技術相談窓口

営業拠点

関東地区 TEL(03)5435-7041 中部地区 TEL(052)746-1014

18. (042) 584-1506 FAX (042) 584-1513 受付時間 AM9:00~12:00 PM1:00~5:00 [月~金曜日(祝日を除く)、FAXでの受信は常時行っています] 計測機器のホームページ http://www.fujielectric.co.jp/products/instruments/

関西地区 TEL(06)6455-6790